Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRASTEL MR2E230-DIN

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

PRASTEL MR2E230-DIN



PROGRAMMATION ET EFFACEMENT DES CODES :

On peut effectuer sur le récepteur les opérations de mémorisation d'un nouveau code et d'effacement de toute la liste des codes
Programmation :

• Alimenter correctement le récepteur.

• Appuyer sur le bouton Prog : la led verte R1 s'allume fixe pour signaler que la programmation est en cours pour le relais 1.

• Pour mémoriser les émetteurs sur le relais 2 il faut appuyer de nouveau sur le bouton Prog. : La led rouge R2 s'allume fixe pour signaler que la programmation est en cours pour le relais 2.

• Effectuer une transmission en appuyant sur le bouton « canal » de l'émetteur qui doit être mémorisé.

• Le code est mis en mémoire. Pendant l'introduction, la led R1 ou R2 clignote. Puis, la led revient à l'état d'allumage fixe, pour signaler qu'il est possible d'insérer un nouveau code.

• Mémoriser tous les émetteurs en effectuant une transmission avec chacun d'entre eux

• pour sortir de la procédure de mémorisation appuyer sur le bouton Prog.. La sortie de la procédure se fait de toute façon automatiquement au bout de 10s à compter de la dernière mémorisation.

• Même lorsque l'on coupe l'alimentation du récepteur, les codes restent en mémoire

Effacement total des codes :

• Maintenir enfoncé le bouton Prog. jusqu'à ce que les 2 leds R1 et R2 commencent à clignoter.

• Relâcher le bouton.

• Appuyer de nouveau sur le bouton Prog. dans les 6 s pour confirmer l'effacement. La confirmation est signalée par un clignotement rapide des leds.

CHOIX DU MODE DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE SORTIE :

Sélectionner le relais en faisant une impulsion à chaque fois sur le bouton Prog. afin de choisir le relais 1 (Led R1) ou le relais 2 (Led R2).

Changer le mode du relais en maintenant enfoncé le bouton Prog. jusqu'aux clignotements de la led :

- 3 clignotements rapides = monostable (1.5s).
- 6 clignotements rapides = monostable (6s). 3 clignotements lents = bistable.
- 6 clignotement lents = bistable temporisé (1h).

(Équivalent au mode bistable mais avec une extinction automatique du relais au bout d'une heure)

Relais / Relay / Relè / Relé n°1

Relais / Relay / Relè / Relé n°2

