Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur Nice HOME R200

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Nice HOME R200



1. Mémorisation du premier émetteur

1) Prenez votre émetteur Nice HOME ECCO5 et approchez-vous du récepteur
2) Pressez une fois la touche du récepteur pour sélectionner le canal n°1 ou pressez 2 fois pour le canal n°2
3) Vérifiez que la LED clignote 1 fois pour le canal n°1 ou 2 fois pour le canal n°2
4) Dans les 10 secondes pressez au moins 5s la touche à programmer.
5) La LED du récepteur clignote 3 fois indiquant que la mémorisation a été effectuée correctement
6) Et voilà votre récepteur a enregistré votre premier émetteur !

2. Mémorisation d’émetteurs supplémentaires

1) Prenez votre nouvel émetteur Nice HOME ECCO5 et votre ancien émetteur et approchez-vous du récepteur
2) Maintenir enfoncé une touche du nouvel émetteur pendant au moins 8 secondes puis relâcher.
3) Presser et maintenir pendant 2 secondes et ce 3 fois la touche à copier sur l’ancien émetteur
4) Presser et maintenir pendant 5 secondes la touche enfoncée à l’étape 2
5) Et voilà votre récepteur a mémorisé une nouvelle télécommande !