Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Kit récepteur SUPERIOR extérieur

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

ENGLISH
Instructions

PROGRAMMING OF YOUR NEW KIT

Press **P1**
1 time to program CH1 in monostable mode
2 times to program CH2 in monostable mode
3 times to program CH1 in bistable mode
4 times to program CH2 in bistable model
Keep pressed the key of the remote control that you wish to copy until the LED blinks

ERASING

erasing a single code:
press P2 for about two seconds (release the key); LED shall light up, press the key of the remote control to be deleted

erasing all codes entered
press P2 until the LED turns on (about 8 seconds)

ITALIANO
Istruzioni

PROGRAMMAZIONE KIT:
premere **P1**
1 volta per programmare CH1 in modalità monostabile
2 volte per programmare CH2 in modalità monostabile
3 volte per programmare CH1 in modalità bistabile
4 volte per programmare CH2 in modalità bistabile
tenere premuto il tasto del telecomando che si vuol acquisire fino a che il LED inizi a lampeggiare

CANCELLAZIONE

per cancellare un singolo codice:
premere il tasto P2 per circa 2 secondi (rilasciare il tasto). Il LED si accenderà. Premere il tasto del telecomando che si vuol cancellare.

per cancellare tutti i codici acquisiti
Premere P2 fino a che il LED si accenda (circa 8 secondi)

FRANÇAIS
Instructions

PROGRAMMATION DU KIT :

appuyez sur **P1**
1 fois pour programmer CH1 en mode monostable
2 fois pour programmer CH2 en mode monostable
3 fois pour programmer CH1 en mode bistable
4 fois pour programmer CH2 en mode bistable
maintenez la touche de la télécommande que vous voulez acquérir enfoncée jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter

EFFACEMENT

pour effacer un seul code :
appuyez sur la touche P2 pendant environ 2 secondes (relâchez la touche). Le voyant s'allumera. Appuyez sur la touche de la télécommande que vous voulez effacer.

pour effacer tous les codes acquis :
appuyez sur P2 jusqu'à ce que le voyant s'allume (environ 8 secondes)