Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur Nice HOME RC200 (pour arrosage et éclairage)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

Nice HOME RC200



1. Mémorisation du premier émetteur

ATTENTION : L'association des touches s'effectue par paire !

1) Prenez votre émetteur Nice HOME ECCO5 ou Nice HOME STX100 et approchez-vous du récepteur
2) Allumez votre récepteur vous devriez entendre 2 longs BIPS sonores
3) Dans les 5 secondes pressez et maintenez une touche de la paire de boutons 1-2 ou 3-4 de votre télécommande
4) Dès que vous entendez 3 BIPS sonores relâcher la paire de boutons.
5) Et voilà votre récepteur a enregistré votre premier émetteur !

2. Mémorisation d'émetteurs supplémentaires

ATTENTION : L'association des touches s'effectue par paire !

1) Prenez votre nouvel émetteur Nice HOME ECCO5 ou Nice HOME STX100 et approchez-vous du récepteur
2) Maintenir enfoncé une touche de la paire de boutons 1-2 ou 3-4 de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que l'on entende un BIP sonore (environ 5s) puis relâcher
3) Presser lentement 3 fois une touche de la paire déjà mémorisée de l'ancienne télécommande
4) Presser et relacher encore une fois la touche enfoncée à l'étape 2
5) 3 BIPS indiqueront que le nouvel émetteur a été correctement mémorisé si la mémoire du récepteur est pleine 6 BIPS seront émis
6) Et voilà votre émetteur a mémorisé une nouvelle télécommande !