Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

BFT TZM2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice

Comment programmer votre télécommande avec Mini Interrupteurs?



A l'intérieur de votre télécommande vous allez trouver des mini-interrupteurs aussi appelés « dip - switches ».
Pour qu'elle fonctionne correctement, vous devez introduire un code de la manière suivante:

1- Commencez par ouvrir le boîtier de votre ancienne télécommande ou bien de n'importe quelle télécommande fonctionnant avec votre porte de garage ou portail.

2- Maintenant, ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande vierge.

3- Reproduisez la même combinaison sur les deux télécommandes en positionnant les dip-switches de la même manière. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une pointe de stylo, ou un tournevis fin.
Attention : certaines télécommandes peuvent contenir plusieurs paires de dip-switches supplémentaires. Ces dip-switches doivent impérativement être réglés dans la position que votre télécommande originale.

4- Refermez les deux télécommandes

5- Vous pouvez maintenant vérifier le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande

Attention :

Si vous ne disposez plus d'une ancienne télécommande, il vous suffira d'ouvrir votre boitier du récepteur où vous trouverez les dip-switches. Il vous suffira juste de copier la combinaison des dip-switches sur votre nouvelle télécommande.