Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Récepteur PRASTEL MR1E-XP

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Guide de programmation

PRASTEL MR1E-XP



Programmation :

• Alimenter correctement le récepteur.

• Appuyer sur le bouton P1: la led rouge s’allume pour signaler que la programmation est en cours.

• Effectuer une transmission en appuyant sur l'un quelconque des boutons de l’émetteur.

• Le code est mis en mémoire. Pendant l’introduction, la led clignote. Au terme de l’introduction, la led revient à l’état d’allumage fixe, pour signaler qu'il est possible d'insérer un nouveau code.

• Mémoriser tous le émetteurs en effectuant une transmission avec chacun d’entre eux.

Effacement total des codes :

• Maintenir enfoncé le bouton P1 jusqu'à ce que la led rouge commence à clignoter.

• Appuyer de nouveau sur le bouton P1 dans les 6s pour confirmer l'effacement. La confirmation est signalée par un clignotement de la led à une fréquence plus élevée.

